

LATARNIA SOLARNA 7 LIGHT

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Charakterystyka

Latarnia solarna 7 Light jest zasilana energią słoneczną. Panel solarny ładuje akumulator w ciągu dnia, a źródłem światła jest dioda LED. Innowacyjny kaptur ogranicza zatrzymywanie opadów, a jego nachylenie wspiera wykorzystanie światła słonecznego.

Parametry techniczne

Akumulator: IFR 14500, LiFePO4, 3,2 V, 700 mAh. Źródło światła: LED. Przełącznik: ON/OFF. Stopień ochrony: IP44. Akumulator jest wymienny.

Pierwsze uruchomienie

Przed uruchomieniem należy podłączyć kabel od świeczki LED, zakończony wtykiem 2-pinowym, do gniazda 2-pinowego w kapturze solarnym, a następnie ustawić przełącznik w pozycji ON. Kaptur należy umieścić tak, aby panel był możliwie najlepiej oświetlony promieniami słonecznymi.

Ładowanie i świecenie

Optymalny czas ładowania panelu promieniami słonecznymi wynosi 8 godzin dziennie. Intensywność świecenia zależy od naładowania akumulatora. W pochmurne dni dociera do panelu mniej promieni słonecznych, co może powodować niedostateczne ładowanie. Wówczas nocą światło jest słabsze, a po wyczerpaniu akumulatora przestaje świecić.

Czyszczenie i konserwacja

Cień drzew, krzewów lub inne zacienienie zmniejsza albo eliminuje ładowanie. Zabrudzenia panelu solarnego należy usuwać delikatnie, bez użycia detergentów, aby nie uszkodzić powierzchni.

Akumulator i wymiana

Akumulator jest elementem eksploatacyjnym, a jego żywotność zależy od warunków użytkowania. Brak prawidłowego ładowania skraca jego żywotność. W razie utraty pojemności należy wymienić akumulator na taki sam typ. Wymiany powinien dokonywać użytkownik zgodnie z instrukcją producenta akumulatora.

Ochrona IP44

Oznaczenie IP44 informuje o ochronie przed ciałami obcymi o średnicy co najmniej 1 mm oraz przed bryzgami wody. Nie oznacza pełnej wodoszczelności ani odporności na korozję.

Postępowanie z odpadami

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do właściwych punktów selektywnej zbiórki i recyklingu.

Importer

7&7 Ł. Ł. Rucińscy Sp. J., Borzymin 37, 87-500 Rypin. Tel.: 54 280 55 31. www.hurt77.pl, biuro@hurt77.pl.
Wyprodukowano w ChRL.

Opracowano na podstawie etykiety i instrukcji dołączonej do produktu.