

Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania

Lampion metalowy dekoracyjny – do użytku domowego, ogrodowego i cmentarnego

PRODUCENT

LAMP-ART Marzena Gala

Trakt Brzeski 144B

05-070 Sulejówek

Poland

Tel.: +48 510 187 697

E-mail: office@lamp-art.com.pl

Strony internetowe:

www.lamp-art.com.pl

www.znicze-hurtownia.pl

www.gravecandles.eu

Wersja rozszerzona – PL

Przeznaczenie produktu

Lampion metalowy przeznaczony jest do stosowania:

- wewnątrz pomieszczeń,
- w ogrodach i na tarasach,
- na cmentarzach oraz w miejscach pamięci,
- jako element dekoracyjny z użyciem wkładów świecowych lub oświetlenia LED.

Produkt może być wykonany z różnych rodzajów metalu, które podczas użytkowania mogą się nagrzewać.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Ostrzeżenia ogólne

- Produkt nie jest zabawką.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiać palącego się wkładu bez nadzoru.
- Nie przenosić lampionu podczas użytkowania ani bezpośrednio po jego zgaszeniu.
- Nie używać uszkodzonego produktu.

Ryzyko nagrzania i poparzenia

Metalowe elementy lampionu mogą osiągać wysoką temperaturę podczas użytkowania.

Uwaga:

- Nie dotykać obudowy, pokrywy ani uchwytu podczas palenia świecy.
- Przed przenoszeniem odczekać do całkowitego ostygnięcia produktu.
- Zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania w obecności dzieci.

Nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować poparzenia.

Bezpieczne użytkowanie świec i wkładów

- Używać wyłącznie wkładów przeznaczonych do lampionów.
 - Wkład ustawiać stabilnie i centralnie.
 - Nie stosować wkładów o zbyt dużym płomieniu.
 - Zachować odstęp między płomieniem a ściankami lampionu.
 - Nie dolewać paliwa do gorącego lub palącego się wkładu.
 - Zaleca się stosowanie wkładów LED podczas użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
-

Ryzyko pożaru

Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować:

- zapłon materiałów znajdujących się w pobliżu,
- uszkodzenie powierzchni,
- pożar,
- poparzenia.

Nie ustawiać lampionu:

- w pobliżu firan i tkanin,
 - przy suchych dekoracjach,
 - obok materiałów łatwopalnych,
 - przy źródłach ciepła,
 - na niestabilnym podłożu.
-

Użytkowanie na zewnątrz

Podczas użytkowania w ogrodzie lub na cmentarzu:

- ustawiać lampion na stabilnym i niepalnym podłożu,
- zabezpieczyć przed przewróceniem przez wiatr,

- nie używać podczas silnych podmuchów wiatru,
 - regularnie kontrolować stan produktu pod kątem korozji lub uszkodzeń.
-

Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić wyłącznie po całkowitym ostygnięciu.
 - Używać miękkiej ściereczki.
 - Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani materiałów ściernych.
 - Chronić produkt przed długotrwałym działaniem wilgoci.
-

Przechowywanie

Przechowywać:

- w suchym miejscu,
 - z dala od ognia,
 - z dala od substancji żrących,
 - poza zasięgiem dzieci.
-

Utylizacja

Produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.

Extended version – EN

Safety and User Instructions

Decorative Metal Lantern

Intended use

The metal lantern is intended for:

- indoor use,
- gardens and terraces,
- cemeteries and memorial areas,
- decorative use with candle inserts or LED lighting.

The product may be made of various metal materials that can become hot during use.

SAFETY INSTRUCTIONS

General warnings

- This product is not a toy.
 - Keep away from children and pets.
 - Never leave a burning candle unattended.
 - Do not move the lantern while in use or immediately after use.
 - Do not use a damaged product.
-

Heat and burn hazard

Metal parts of the lantern may become very hot during use.

Warning:

- Do not touch the housing, lid or handle while the candle is burning.
- Allow the lantern to cool completely before handling.
- Use extra caution around children.

Failure to follow these instructions may result in burns.

Safe use of candles and inserts

- Use only candle inserts intended for lanterns.
 - Place the insert securely and centrally.
 - Do not use oversized candle inserts.
 - Keep the flame away from the lantern walls.
 - Never refill fuel into a hot or burning insert.
 - LED inserts are recommended for indoor use.
-

Fire hazard

Improper use may cause:

- ignition of nearby materials,
- surface damage,
- fire,
- burns.

Do not place the lantern:

- near curtains or fabrics,
- close to dry decorations,
- near flammable materials,
- near heat sources,

- on unstable surfaces.
-

Outdoor use

When used outdoors or at cemeteries:

- place on stable, non-flammable surfaces,
 - protect against tipping over due to wind,
 - do not use during strong wind conditions,
 - regularly inspect for corrosion or damage.
-

Cleaning and maintenance

- Clean only after complete cooling.
 - Use a soft cloth.
 - Do not use aggressive chemicals or abrasive materials.
 - Protect the product from prolonged moisture exposure.
-

Storage

Store:

- in a dry place,
 - away from fire,
 - away from corrosive substances,
 - out of reach of children.
-

Disposal

Dispose of the product according to local metal waste regulations.